K-PROOF® STÄRKEN

Naturstein

Exklusive zertifizierte Behandlung
Made in Italy

Lebensmittelverträglich

Sehr hochbeständig gegen
Lebensmittelflecken
(Öl, Zitrone, Wein, Essig, Kaffee usw.)

Einfache Reinigung durch neutrale
Reinigungsmittel

Hohe Hitzebeständigkeit

Hohe Stoßfestigkeit

Hohe e non hofe

K Proof®

MARMOTEX

DE
1/22

K Proof®

Natural *by choice*

PFLEGE UND REINIGUNG

MARMOTEX

MARMOTEX
NATURSTEIN

Die Küchenarbeitsplatte aus authentischem Naturstein

K-PROOF® ist die neue hygienische und unempfindliche Küchenarbeitsplatte aus echtem Naturstein. Sie ist hoch beständig gegen Lebensmittelflecken (Kaffee, Wein, Zitrone, Essig, Öl, usw.), Kratzer und Hitze. Alle diese Eigenschaften machen die Küchenarbeitsplatte aus Naturstein **K-PROOF®** einzigartig!

Tägliche Pflege

Für die tägliche Reinigung der **K-PROOF®** Küchenarbeitsplatte verwenden Sie nur warmes Wasser und ein Mikrofasertuch oder einen weichen Spülschwamm (nicht Scheuerschwämme) bis eventuelle Verschmutzungen entfernt sind. Trocknen Sie die Arbeitsplatte einfach mit einem weichen Tuch.

Reinigung von hartnäckigen Flecken

Flecken jeder Art sollten grundsätzlich sofort entfernt werden, damit spätere aufwendigere Reinigungsmethoden nicht nötig werden.

Für die besondere Reinigung der **K-PROOF®** Arbeitsplatte von Lebensmittelfettflecken hat Marmotex **K-NEAT®** entwickelt, ein spezielles Reinigungsmittel, welches hygienisch ist, und die Schönheit der Küchenarbeitsplatte langfristig erhält. An Stelle von **K-NEAT®** können Sie auch andere neutrale, nicht aggressive Fettentferner verwenden. Probieren Sie immer das Mittel zuerst an einer kleinen weniger sichtbaren Stelle aus, bevor Sie die gesamte Arbeitsplatte behandeln.

Reinigen Sie die Platte mit warmem Wasser und einem weichen Tuch. Sprühen Sie **K-NEAT®** auf die Flecken und lassen Sie es maximal 2 Minuten einwirken, dann spülen Sie sie reichlich mit Wasser nach.

Kalkablagerungen

Verwenden Sie ein nicht korrosives Kalkentfernungsmittel auf Essigbasis (zum Beispiel “Aquam”). Probieren Sie immer das Mittel zuerst an einer kleinen weniger sichtbaren Stelle aus, bevor Sie die gesamte Oberfläche behandeln. Lassen Sie das Mittel maximal 2 Minuten einwirken. Mit warmem Wasser nachspülen und mit einem sauberen weichen Tuch abtrocknen.

Silikon - und Klebstoffrückstände

Entfernen Sie diese Rückstände unmittelbar nach ihrer Entstehung! Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, spitze Gegenstände oder Schleifmittel, die die **K-PROOF®** Oberfläche beschädigen oder verkratzen könnten.

Was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten ⚠

Nie verwenden:

- Bleichmittel, stark alkalische Produkte, Natronlauge, ätzende Stoffe
- Ätzende konzentrierte Kalkentferner (Essig Essenz z.B.)
- Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder Verdünnung;
- Wachse oder polierende Mittel
- Imprägnierungen für Natursteinen oder Kunstmaterialen

Lesen Sie immer die Hinweise sorgfältig, bevor Sie irgendwelche Produkte verwenden. Ein Missbrauch kann die Imprägnierung angreifen und schädigen.

Die tägliche Pflege von **K-PROOF®** ist sehr einfach. Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

customercare@k-proof.it